

# AOSSA調光回路配置図

下手仮設分電盤

3相3線 75A
1層3線 300A
E-Dmx

直30A	下3
DMX Out	DMX Out
1	2

上3	直30A
DMX Out	DMX Out
3	4

DMX Out	8
DMX Out	7
直30A	下2

16
152
15
151
14
150
13
149

Low Horizontal Light			
1	2	3	4
121	122	123	124
(#72)	(#59)	(#22)	(#40)

後C Low Horizontal Light			
5	6	7	8
169	170	171	172
(#72)	(#59)	(#22)	(#40)

Low Horizontal Light			
1	2	3	4
125	126	127	128
(#72)	(#59)	(#22)	(#40)

16
168
15
167
14
166
13
165

DMX Out	12
直30A	
DMX Out	11
直30A	
上2	

Upper Horizontal Light											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
(#71)	(#72)	(#63)	(#22)	(#71)	(#72)	(#63)	(#22)	(#71)	(#72)	(#63)	(#22)

12
148
11
147
10
146
9
145

4 Suspension fry duct (直20C 2回路 (各2口) 容量各30A)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108

3 Suspension fry duct (直20C 2回路 (各2口) 容量各30A)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84

天井反射板 light/1sus...回路共通											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

2 Suspension fry duct (直20C 2回路 (各2口) 容量各30A)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

1 Suspension fry duct/1~12 天反...回路共通 (直20C 2回路 (各2口) 容量各30A)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

8
144
7
143
6
142
5
141

8
160
7
159
6
158
5
157

(裏#W) 8
(裏#B) 7
(裏#W) 6
5
185

8 (裏#W)
180
7 (裏#B)
179
6 (裏#W)
178
5
177
4
176
3
175
2
174
1
173
E-Dmx
直30A

DMX Out	6
DMX Out	5
直30A	下1

4
156
3
155
2
154
1
153

DMX Out	10
DMX Out	9
直30A	上1

(裏#W) 8
(裏#B) 7
(裏#W) 6
5
185
4
184
3
183
2
182
1
181
E-Dmx
直30A

持込DMXパネル	
E-Dmx	DMX IN

舞台DMXハッチラック	
E-Dmx	DMX IN

E-Dmx
DMX out

3相3線 75A
1層3線 300A

上手仮設分電盤

FGL下

FGL上

前C	
1	2
133	134

1	2	3	4
1	2	3	4
(#72)	(#78)		

5	6	7	8
5	6	7	8
(#72)	(#78)		

9	10	11	12
9	10	11	12
(#72)	(#78)		

前C	
3	4
135	136

FLC			
1	2	3	4
129	130	131	132

# AOSSA調光回路配置図

FRONT 下	8	SF2	7	O2
	260		259	
	6	SF2	5	O2
	258		257	
4	SF2	3	O2	
256		255		
2	SF2	1	O2	
254		253		
E-Dmx	直30A			

1 BAL 下	1
	237
	2
	238
3	
239	
4	
240	
E-Dmx	

1 Ceiling																	
E-Dmx	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E-Dmx
	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	
	SF2	O2	SF2	O2	SF	O	SF	O	SF	O	SF	O	SF2	O2	SF2	O2	

Group SF/①・⑤・⑨・⑬ SF/③・⑦・⑪・⑮ 1CL//⑤:MC ③:下花当 ⑬:上花当 ⑦+⑨:演台当  
Group 凸/②・⑥・⑩・⑭ 凸/④・⑧・⑫・⑯

2 Ceiling																	
E-Dmx	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E-Dmx
	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	SF2	O2	SF2	O2	SF	O	SF	O	SF	O	SF	O	SF2	O2	SF2	O2	

3 Ceiling																	
E-Dmx	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	E-Dmx
	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	
	SF2	O2	SF2	O2	SF	O	SF	O	SF	O	SF	O	SF2	O2	SF2	O2	

1 BAL 上	1
	241
	2
	242
3	
243	
4	
244	
E-Dmx	

O2	7	SF2	8	FRONT 上
	267		268	
O2	5	SF2	6	
	265		266	
O2	3	SF2	4	
	263		264	
O2	1	SF2	2	
	261		262	
E-Dmx	直30A			

客席C 下	1
	269
	2
	270
E-Dmx	
直30A	
下1	

2 BAL 下	1
	245
	2
	246
3	
247	
4	
248	
E-Dmx	

1 BAL 上	1
	249
	2
	250
3	
251	
4	
252	
E-Dmx	

客席C 上	1
	273
	2
	274
E-Dmx	
直30A	
上1	

客席C 下	3
	271
	4
	272
E-Dmx	
直30A	
下2	

客席C 上	3
	275
	4
	276
E-Dmx	
DMX IN	
直30A	
上2	

lobby 下	1
	277
	2
	278
	3
279	
4	
280	
E-Dmx	
直30A	
下	

lobby 上	1
	281
	2
	282
	3
283	
4	
284	
E-Dmx	
直30A	
上	

客席																							
(1列目)				(2列目)				(3列目)				(4列目)				(5列目)				(6列目)			
下		上		下		上		下		上		下		上		下		上		下		上	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312
客席																							
壁面バンチ			壁面FL																				
下		上		下		上		前室		予備													
313	314	315	316	317	318																		

E-Dmx	DMX
-------	-----